


Geschirrspülmaschine Easy 501 AP



A	B	C	D	E	F	R
Kabelschlauch	Wasseranschluß	Klarspülmittel einlass	Spülmittel einlass	Schlauch Wasserauslauf	Potentialausgleich	Anschlußleiste